

# Viktigt att veta

**För att ditt nya hem och dess maskiner samt installationer ska hålla kvaliteten, så bör du underhålla dem enligt nedan tidsangivna punkter. Denna lista är ett stöd för att underlätta ditt arbete. Kontrollera alltid leverantörens skötselråd för ytterligare information om just dina maskiner och installationer.**

Diska fettfilter till spiskåpa Se även skötselråd för din köksfläkt	Varannan månad
Testa jordfelsbrytare	1-2 gånger per år
Testa brandvarnare, byt batteri	1-2 gånger per år
Rengör filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin	Vid behov
Rengör filter till vattenanslutning och vattenpump i tvättmaskin	1-2 gånger per år
Rengör luddfilter och töm vattenbehållaren i torktumlare	Efter varje användning
Rengör kondensor i torktumlare	3-4 ggr per år
Rengör filter, trumma och gummilist på torktumlare	Vid behov
Smörj gångjärn och lyftmekanism på duschväggar	1-2 gånger per år
Se över innerdörrar. Efterdra skruvar, smörj gångjärn, låshus, låscylindrar och hänglås. Om du ser svart dammbeläggning runt gångjärnen, behöver de smörjas. OBS! Sjutillhållarlås får ej smörjas	1-2 gånger per år
Byt filter i ventilationsdonen	2 gånger per år
Lufta radiatorerna	1 gång per år
Kontrollera att inga golvbrunnar är täppta eller uttorkade. Åtgärda genom att rensa respektive spola vatten	Regelbundet
Underhåll av massiva träbänkskivor	1-2 gånger per år
Impregnering av granitbänkskiva	Vid behov, högst 1 gång per år
Smörj in (mätta) fönsterbänkar av sten med såpa	Vid behov, 3-4 ggr per år